




www.kanlux.com

INVO OP

(PL) Kanlux SA, ul. Obajowa 1-3, 41-922 Radzionków (CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frydek-Místek (SK) Distributor: Kanlux s.r.o., Seďaniša 237/19, 911 01 Trenčín (HU) Forgalmazó: Kanlux Kft., 9026 Győr, Bácsai út 153/B (UA) ТОВ «КанЛукс», 09180, Катюша об'їдв, Курсьо-Каргомишинський район, Череповецька область, вул. Соборна, вулиця 1-Б, офіс 617 (RO) Kanlux Lighting SRL, Intrarea Bineleu 1/A, Sectorul 4, 042159 București (RU) ООО КанЛукс, ул. Комсомольская, д. 1, 142110, г. Подольск, Московская область, Подольская Федеральная округ, Россия (CZ) Distributor: Kanlux s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frydek-Místek (DK) Distributor: Kanlux A/S, Sønderhøjvej 2, 2670 Skovbo (SE) Distributor: Kanlux AB, Svanen 4, 221 22 Malmö (BG) Distributor: Kanlux Bulgaria EOOD, Warehouse area Gopek Logistics, 1532 Kashtenev, Sofia, ph:+359 2 42 19 623 (DE) Kanlux GmbH, Flugplatz 21, 44319 Dortmund (FR) Kanlux France SAS, 2248 Rue Marcadet, 75 018 Paris



EN INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

MOUNTING
Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Mounting diagram - see pictures. The product can be connected to a supply network with a voltage and frequency as prescribed by law. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. Do not exceed the maximum load power - see pictures. To maintain the proper IP protection level, the right diameter of the cable should be selected for the cable gland used in the product. Mount the product in such a way that ensures the operating area of the sensor to be directed horizontally against the moving object.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
Product can be used either indoors or outdoors. Energy efficient light sources can be used in this product.

USAGE GUIDELINES / MAINTENANCE
Any maintenance work must be performed when the power supply is off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the light source with any air covers. Product may heat up to a higher temperature. Replacement of light source to be performed after the product cools down. See pictures. Light sources with parameters provided in the manual must be used in the product. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to operate the device without protective cap on the termination points installed. It's forbidden to use the product with damaged protective cover.

EXPLANATIONS OF SYMBOLS USED
P1: Rated voltage, frequency.
P2: Maximum power.
P3: Light / energy efficient compact fluorescent lamp/LED lamp.
P4: Base / holder.
P5: Product meets the requirements of EU directives.
P6: Certificate of conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union.
P7: Dust-resistant product. Protection against splashing water provided.
P8: Class II. A product in which protection against electric shock is provided not only through basic insulation, but also double or reinforced insulation.

P9: Product can be used either indoors or outdoors.
P10: The symbol describes the minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating.
P11: Immediately stop using the product if the outer bulb is cracked or broken.
P12: The chipped globe, screen or protective shield must be replaced immediately.
P13: Environmental operating temperature range that the product can be exposed to.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended.
P1: This symbol indicates that the product is made of plastic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralsing. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS / GUIDELINES
Please follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage. For more information about Kanlux products visit www.kanlux.com. Kanlux SA shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. Kanlux SA reserves the right to make changes in the manual - the current version can be downloaded at www.kanlux.com.

DE VERWENDING / ANWENDING
Product für die Verwendung in Haushalten und zur allgemeinen Verwendung.

MONTAGE
Technische Änderungen vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befähigung hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Montageschema: s. Zeichnungen. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Die maximale Belastung darf nicht überschritten werden. S. Abbildungen. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart muss ein dem Durchmesser der Lampe entsprechendes Kabel mit dem richtigen Durchmessers verwendet werden. Die Montage des Produkts sollte so erfolgen, dass das Wirkungsfeld des Sensors genau bezüglich des sich bewegendes Objekts ausgerichtet ist.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN
Produkt zur Verwendung im Innen- und/oder Außenbereich. Im Produkt kann eine Energiesparlampe verwendet werden.

BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG
Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftführung sorgen. Das Produkt kann sich aufheizen. Montageschema: s. Zeichnungen. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Die maximale Belastung darf nicht überschritten werden. S. Abbildungen. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart muss ein dem Durchmesser der Lampe entsprechendes Kabel mit dem richtigen Durchmesser verwendet werden. Die Montage des Produkts sollte so erfolgen, dass das Wirkungsfeld des Sensors genau bezüglich des sich bewegendes Objekts ausgerichtet ist.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN
P1: Nennspannung, Frequenz.
P2: Maximale Leistung.
P3: Glühbirne / Kompakte Energiesparleuchte / LED-Leuchte.
P4: Lampensockel / Halter.
P5: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.
P6: Zertifikat über Konformität der Produktionsqualität mit den anerkannten Standards auf dem Gebiet der Zollunion.
P7: Staubgeschütztes Produkt. Geschützt gegen Spritzwasser.
P8: Klasse II. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolation auch eine doppelte oder verstärkte Isolierung verwendet wird.
P9: Verwendung im Innen- und Außenbereich.
P10: Das Symbol beschreibt die minimale Distanz zwischen der Leuchte (den Lichtquellen) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.
P11: Sofort den Betrieb einstellen, wenn der äußere Lampenkörper gebrochen oder gesprungen ist. Gesplittete oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden.
P12: Umgebungstemperaturbereich, dem das Produkt ausgesetzt werden kann.

UMWELTSCHUTZ
Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsfälle.
P13: Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gebrauchten Produkte dürfen nicht zusammen mit dem normalen Müll entsorgt werden. Bei Zweifeln behandeln Sie diese Geräte als gefährliche. Diese Produkte können die Umwelt und die Gesundheit schädigen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller für weitere Informationen. Gebrauchtete Produkte müssen einem Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden. Informationen zu Sammelpunkten erteilen die lokalen Behörden oder der Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchtete Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN / HINWEISE
Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, welche die erforderliche Befähigung hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu wahren. Montageschema: s. Zeichnungen. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Die maximale Belastung darf nicht überschritten werden. S. Abbildungen. Für die Einhaltung der richtigen IP-Schutzart muss ein dem Durchmesser der Lampe entsprechendes Kabel mit dem richtigen Durchmesser verwendet werden. Die Montage des Produkts sollte so erfolgen, dass das Wirkungsfeld des Sensors genau bezüglich des sich bewegendes Objekts ausgerichtet ist.

FR DESTINATION / APPLICATION
Produit destiné à l'utilisation dans les ménages et aux destinations générales.

INSTALLATION
Modifications techniques réservées. Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi. Installation doit être effectuée par une personne possédant les certificats d'aptitude convenables. Toutes les opérations doivent être effectuées avec la tension débranchée. Lire et suivre très précisément le schéma. Schéma de l'installation: voir les images. Product peut être branché au réseau d'alimentation qui est conforme aux standards de qualité d'énergie définis par la loi. Avant la première mise en marche il faut s'assurer si le fixage mécanique est correct ainsi que la connexion électrique. Ne pas dépasser la puissance maximale de la charge: voir les images. Pour maintenir le niveau approprié IP, le diamètre du câble d'alimentation doit être adapté au diamètre de la bobine de protection utilisée dans le produit. Mettre en place le produit de façon à ce que le champ de fonctionnement du capteur soit orienté en travers par rapport à l'objet en mouvement.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Utiliser le produit à l'intérieur et / ou à l'extérieur des locaux. On peut utiliser en ce produit les sources de lumière à basse consommation.

RECOMMANDATIONS D'EXPLOITATION / MAINTENANCE
Faire l'entretien avec l'alimentation coupée une fois le produit refroidi. Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyants chimiques. Ne pas couvrir le produit. Assurer l'accès libre de l'air. Produit peut se réchauffer jusqu'à la température élevée. Faire changer la source de lumière après avoir éteint le produit de façon à ce que la fixation mécanique soit correcte ainsi que la connexion électrique. Ne pas dépasser la puissance maximale de la charge: voir les images. Utiliser dans le produit les sources de lumière aux caractéristiques indiquées dans le mode d'emploi. Product à alimenter à l'aide de la tension nominale ou dans les limites des tensions indiquées. Il est interdit de faire fonctionner le dispositif sans plaques de protection sur les bornes de raccordement. Il est interdit d'utiliser le produit sans le vitre ou avec le vitre de protection endommagée.

EXPLICATION DES MARQUES ET DES SYMBOLES UTILISES
P1: Tension nominale, fréquence.
P2: Puissance maximale.
P3: Lampe fluorescente compacte à basse consommation / Lampe LED.
P4: Couloir / douille.
P5: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne (UE).
P6: Certificat de conformité validant la qualité de la production avec les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière.
P7: Produit résistant à la poussière. Protection contre les jets d'eau.
P8: 2ème classe. Produit où la protection contre la commotion électrique est assurée, outre l'isolement de base, l'isolement double ou renforcé appliqué.
P9: Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur des locaux.
P10: Le symbole indique la distance minimale qui peut avoir lieu entre le luminaire (la source de lumière) et les endroits où les objets qu'il éclaire.
P11: Arrêter immédiatement l'exploitation lorsque l'ampoule extérieure de la lampe est fissurée ou cassée. Il faut immédiatement échanger le globe, l'écran, la vitre de protection cassée ou endommagée.
P12: Etendue de la température de l'environnement à laquelle peut être exposé le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Gardez la propreté et protégez l'environnement. La séparation des déchets d'emballage est recommandée.
P13: Ce marquage indique la nécessité de la collecte sélective des appareils électriques et électroniques usés. Les produits marqués de cette façon

ne peuvent pas, sous la peine d'amende, être jetés aux poubelles avec les déchets ordinaires. Ces produits peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé des hommes, ils exigent les formes spéciales de la transformation / de la récupération / du recyclage et de la neutralisation. Produits marqués de cette façon doivent être rendus aux points de ramassage du matériel électrique et électronique usé. Informations sur les points de ramassage / réception sont données par les autorités locales ou le vendeur de ce type de matériel. Matériel usé peut être aussi rendu au vendeur en cas de l'achat du nouveau matériel en quantité inférieure ou égale au nouveau matériel acheté du même type. Surtout prendre en compte le territoire de l'Union Européenne. En cas d'autres pays appliquer les dispositions en vigueur dans ce pays concerné. Nous recommandons de contacter le distributeur de notre produit dans le territoire concerné.

REMARQUES / INDICATIONS
La non observation des indications du présent, ode d'emploi peut entraîner par exemple aux incendies, aux brûlures, à la commotion électrique, aux lésions physiques aux autres dommages matériels et autres. Produits marqués de cette façon doivent être rendus aux points de ramassage du matériel électrique et électronique usé. Informations sur les points de ramassage / réception sont données par les autorités locales ou le vendeur de ce type de matériel. Matériel usé peut être aussi rendu au vendeur en cas de l'achat du nouveau matériel en quantité inférieure ou égale au nouveau matériel acheté du même type. Surtout prendre en compte le territoire de l'Union Européenne. En cas d'autres pays appliquer les dispositions en vigueur dans ce pays concerné. Nous recommandons de contacter le distributeur de notre produit dans le territoire concerné.

IT DESTINAZIONE / USO
Prodotto destinato all'uso in ambito domestico e in ambienti generali.

INSTALLAZIONE
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Raccomandazioni d'uso e manutenzione
Eseguiere la manutenzione solo con l'alimentazione disconnessa e dopo il raffreddamento del prodotto. Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto. Non utilizzare detersivi chimici. Non coprire il prodotto. Garantire il libero accesso all'aria. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. La sostituzione della fonte di luce deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. Vedere illustrazioni. Utilizzare nel prodotto solo fonti di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o il campo di tensione approvato dalla legge. Il prodotto può essere collegato a una rete di alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

RACCOMANDAZIONI D'USO E MANUTENZIONE
Eseguiere la manutenzione solo con l'alimentazione disconnessa e dopo il raffreddamento del prodotto. Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto. Non utilizzare detersivi chimici. Non coprire il prodotto. Garantire il libero accesso all'aria. Il prodotto può riscaldarsi fino a temperature elevate. La sostituzione della fonte di luce deve essere effettuata dopo il raffreddamento del prodotto. Vedere illustrazioni. Utilizzare nel prodotto solo fonti di luce aventi i parametri specificati nelle istruzioni. Prodotto da alimentare unicamente con la tensione nominale o il campo di tensione approvato dalla legge. Il prodotto può essere collegato a una rete di alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

ACCADENTI
Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disconnessa. È necessario adottare particolari cautele. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Il prodotto può essere collegato a una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetica definiti dalla legislazione. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Non superare il carico massimo di potenza: vedi illustrazioni. Per garantire un adeguato grado di protezione IP, adattare il diametro del conduttore di alimentazione al diametro del passacavo installato nel prodotto. Il prodotto deve essere montato in modo che il campo d'azione del sensore sia diretto trasversalmente all'oggetto in movimento.

особливо обережним. Схеми монтажу, див. ілюстрації. Виріб можна включати у мережу живлення, що відповідає стандартам щодо енергії, визначеним відповідним законодавством. Перед першим використанням необхідно переконатися, що механічний монтаж електричних підключень здійснено правильно. Не перевищувати максимальної потужності у навантаженні; див. ілюстрації. Для підтримки належного рівня IP слід підтримувати діаметр проводу живлення до діаметру кабельного вводу, використаного в продукті. Виріб необхідно монтувати таким чином, щоб поле дії датчика було направлено перпендикулярно відносно рухомого об'єкту.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виріб використовується всередині і/або зовні приміщень. У виробі можна застосовувати енергоощадні джерела світла.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічні роботи проводити при відключеному живленні і після того як виріб висигне. Чистити лише м'якою та сухою тканиною. Не використовувати хімічних засобів чищення. Не накривати виріб. Забезпечити доступ повітря. Виріб може нагріватися до високої температури. Заміна джерела світла здійснюється після того, як виріб охолоне; див. ілюстрації. У виробі використано джерела освітлення з визначеним в інструкції параметрами. Виріб живиться виключно номінальною напругою, або у напругою з визначеного діапазону. Заборонено робота пристрою без встановлених захищених накладок на захисних з'єднаннях. Заборонено експлуатувати виріб без, або з пошкодженим захисним оком.

ПОЯСНЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СИМВОЛІВ

- P1: Номінальна напруга, частота.
- P2: Максимальна потужність.
- P3: Лампа розжарювання / Енергоощадна компактна люмінесцентна лампа / Лампа LED.
- P4: Корпус / Рамка.
- P5: Виріб відповідає вимогам Директив Євросоюзу (ЕС).
- P6: Сертифікат відповідності, що підтверджує відповідність якості продукції до затверджених стандартів на території Мінного союзу.
- P7: Виріб частково захищений від потрапляння пилу. Захист від бризок води.
- P8: Клас II. Виріб, у якому для захисту від ураження електричним струмом, окрім основної ізоляції, використовується подвійна або посилена ізоляція.
- P9: Використовується лише всередині і зовні приміщень.
- P10: Символ визначено мінімальним відстаням між стінками (яког джерела світла) від місць і об'єктів освітлення.
- P11: Негайно припинити експлуатацію, якщо зовнішня колба лампи тріснула або розбилась. Необхідно негайно замінити тріснутий ковпак, екран чи захисне скло.
- P12: Діапазон температури навколишнього середовища допустимий для виробу.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пікуйтеся про чистоту і зовнішнє середовище. Рекомендується розділяти відходи. P13: Це позначення вказує на необхідність розділяти використане електричне та електронне обладнання. Вироби з таким позначенням заборонено виводити до звичайного сміття з іншими відходами під загрозою шкідливу. Такі вироби мають спричинити шкоду навколишньому середовищу і здоров'ю людини, ці вироби потребують спеціальної форми переробки / реверсивної / знешкодження. Вироби з таким маркуванням повинні здаватися у пункти збору використаного електричного і електронного обладнання. Інформацію щодо пунктів збору/приміщення можна отримати у місцевих органах влади, або продавця обладнання. Використане обладнання можна також повернути продавцю у випадку придбання нового виробу, у кількості, що не перевищує нового обладнання цього ж виду. Вищенаведені положення діють на території Європейського Союзу. Для інших держав слід застосовувати законоположення, що діють у даній державі. Рекомендуємо звернутися до нашого дистрибутора на даній території.

ЗАУВАЖЕННЯ / ВКАЗІВКИ

Недотримання рекомендацій може спричинити, нагр., пожежу, опіки, ураження електричним струмом, літесні травми та завдати іншої матеріальної і нематеріальної шкоди. Додаткову інформацію щодо продукції торгової марки Kanlux можна отримати на веб-сторінці: www.kanlux.com. Kanlux SA не несе відповідальності за наслідки недотримання даної інструкції. Компанія Kanlux SA залишає за собою право вносити зміни в інструкцію - поточна версія для скачування на сайті www.kanlux.com.

LT

PASKIRTIS / TAIKYMAS

Šiuo patvirtinti ir bendriems vartotojų tikslams.

MONTAVIMAS

Daugiabiam darui techninius pakeitimus. Prieš pradėdant montuoti susipažink su instrukcija. Montavimą turi atlikti asmuo turintis atitinkamus įgaliavimus. Visi darbai turi būti atliekami atjungus atstatymus. Montavimo schema: žiūrėti iliustracijas. Gaminys gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, kuris atitinka teises aktais patvirtintus energetinius kokybės standartus. Prieš pirmą panaudojimą reikia išdėstyti, kad gaminyje yra išsilyginę mechaniniai sumontuoti ir tinkamu būdu elektriški sujungtas. Nepaisant peržengeti maksimalios apkrovos: žiūrėti iliustracijas. Norint išlaikyti tinkamą IP laipsnį reikia parinkti maitinimo laidą skersmenį prieš įrenginio riebioklio skersmenį. Gaminį reikia įrašyti tokiu būdu, kad išorinis lempos apgaubas yra supūdytas ir sudužytas. Reikia tuojau pat pakeisti sutrikūjęs ar pažeistas gaudyklės arba ekraną, apsauginį stiklą.

FUNKCIONALUMO BRUOŽAI

Gaminį skirtas vartoti patalpoje viduje ir/arba išorėje. Gaminys gali būti taikomi energija taupantys šviesos šaltiniai.

EKSPLOATAVIMO REKOMENDACIJOS / KONSERVAVIMAS

Konservavimas darbus reikia vykdyti atjungus maitinimą ir gaminiui ataušus. Valyti tik švelniais ir sausais audiniais. Nevartoti cheminių valymo priemonių. Neuzdegnėti gaminio apdangalais. Užtikrinti laisvą oro pritekėjimą. Gaminys gali įšilti iki padidintos temperatūros. Šviesos šaltinį keičiant galima atlikti gaminiui ataušus. Žiūrėti iliustracijas. Gaminiai reikia laikyti šviesos šaltinius, kurių parametrai atitinka tuos nurodytus instrukcijoje. Gaminį reikia maitinti tik nominalia įtampa arba įtamponis nurodytame diapazone. Įrenginys negali veikti be laisvų apsauginių plėkštelių ant prietaisų įrenginių. Užtikrinti gaminiui laisvą prieigą prie šviesos šaltinių.

VARTOJAMŲ ŽENKLINIMŲ IR SIMBOLIŲ AIŠKINIMAS

- P1: Nominali įtampa, dažnis.
- P2: Maksimali galia.
- P3: Kaltrinė lemputė / Kompaktinė energiją taupanti luminescencinė lemputė / LED lemputė.
- P4: Galvutė / patronas.
- P5: Gaminys atitinka Europos Sąjungos (ES) direktyvų reikalavimus.
- P6: Šis sertifikatas patvirtina gamintojo patvirtintus gaminius, kuriuos gamina gamintojas Munitės Sąjungos teritorijoje standartus.
- P7: Dulkėmis atsparus gaminyje. Apsauga nuo vandens pūslų.
- P8: II klasė - Gaminys, kuriame apsaugos nuo elektros smūgio priemonės apima be pagrindinės izoliacijos, dvigubą arba sustiprintą izoliaciją.
- P9: Galima vartoti patalpoje viduje ir išorėje.
- P10: Simbols reiškia minimalią atstumą, kokį gali turėti šviesuvas (jo šviesos šaltinis) nuo apšvičiamų vietų ir objektų.
- P11: Reikia nedelsiant nuraiki naudoti, jeigu išorinis lempos apgaubas yra supūdytas ar sudužytas. Reikia tuojau pat pakeisti sutrikūjęs ar pažeistas gaudyklės arba ekraną, apsauginį stiklą.
- P12: Kaltrinės temperatūros diapazonas, kuriame gaminio atžvilgiu nėra sukkelamas pavojus.

APLINKOSAUGA

Rūpinantis šviesu ir aplinka. Rekomenduojame sunaudoti pakuočių atliekų segregavimą. P13: Šis ženklimas nurodo, kad sudevėti elektriniai ir elektroniniai įrenginiai privalo būti selektyviai surenkami. Taip pažekintų gaminių negalima išmesti į komunalinių atliekų savarankį kartu su kitomis šukšlėmis - už tai gresia pinigine bauda. Tokie gaminiai gali būti kenksmingi kaip aplinkai, taip ir žmonių sveikatai, jiems turi būti taikomos specialios žaliavų perdirbimo priemonės siekiant užtikrinti jų atliekų užtvainą, nukreipti į atliekų panaudojimą. Taip pažekinti gaminiai privalo būti perduoti sudevėtų elektroninių ir elektrinių įrenginių surinkėjui. Informacija dėl surinkimo vietos ir įrenginio paruošimo. Sudėtas įrenginys taip pat gali būti perduotas paruošiamam įrengimui naujais gaminiu, kuriu kuris neperdengia šio tipo nuarkito įrenginio kiekio. Ankščiau minėtos taisyklės liečia Europos Sąjungos teritoriją. Kitose šalyse reikia laikyti teisinius regulavimus, kurie galioja šioje šalyje. Rekomenduojame susisiekti su mūsų tiekėju, atitinkamoje teritorijoje.

PASTABOS / NURODYMAI

Nesilaikymas šios instrukcijos nurodymų gali sukelti pvz. gaisrą, nuplyšimus, elektros smūgi, fizinius pažeidimus bei kitokias materiasias ir nemateriasias žaškas. Papildomą informaciją Kanlux markės gaminių tema rasite svetainėje: www.kanlux.com. Kanlux SA neneša atsakomybės už pasekmes kilusias dėl šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymo. Įmonė Kanlux SA pasilieka sau teisę keisti instrukciją - aktualią versiją rasite tinklalapyje: www.kanlux.com.

LV

IZMANTOJUMS / LIETOŠANA

Istrādājums ir paredzēts lietošanai mājāsmiēdībās un vispārējām izmantojumam.

MONTĀŽA

Pirms montāžas iepazīties ar instrukciju. Montāža jāveic personai kam ir piemērotas kvalifikācijas. Visas darbības jāveic esot izslēgtam spriegumam, pēc tam kad istrādājums atdzis. Tīrīt tikai ar delikātiem un sausiem audumiem. Nelietojiet līmiskus tīrīšanas līdzekļus. Neapklājiet istrādājumu. Jānodrošina brīva pieeja gaisam. Istrādājums var iesildīties līdz paaugstinātas temperatūras. Gaisma avota nomaina jāveic pēc tam kad istrādājums atdzis: skaties ilustrācijas. Istrādājuma jālieto gaismas avoti, kādu parametru atbilst tiem parametriem, kas norādīti instrukcijā. Istrādājums jāgādā ar nominālo spriegumu vai spriegumiem norādīti apjomā. Ierīce nedrīkst darboties bez samontētām drošības plāksnēm pie savienojumu spailēm. Nedrīkst lietot istrādājumu ja drošības stiklam ir spraugas (VMDRA 211-UP-SE) Objekt, kas kustas (piem. automašīnas) var izraisīt negatīvu sensora ieslēgšanu.

IZMANTOTU APZĪMĒJUMU UN SIMBOLU IZSKAIDROŠANA

- P1: Nominālais spriegums, frekvence.
- P2: Maksimalā jauda.
- P3: Energoekonomiskā kompakta spulde / LED lampas.
- P4: Korpus / rāmis.
- P5: Istrādājums atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām (ES).
- P6: Atbilstības Sertifikāts, kas apliecina produkcijas kvalitāti ar Muitas Savienības teritorijā apstiprinātajiem standartiem.
- P7: Puteklis izturīgs istrādājums. Absardība no ūdens šļakstiem.
- P8: Klase II. Istrādājums kādā aizsardzība no elektrošoka veido, ņemot pamata izoliāciju, izmantota dubulta vai pastiprinātā izoliācija.
- P9: Var lietot telpu iekšā un ārpusē.
- P10: Simbols nozīmē minimālo attālumu, kāds var būt apgaismojuma rāmim (tās gaisma avota) no vietām un apgaismojamiem objektiem.
- P11: Tūlīt jāpārtrauc lietošana gadījumā, kad ārējām lampas apvalkam ir spraugas vai lūzumi. Tūlīt jānomaina pārplisvta vai ievainotā lēca vai ekrāns, aizsardzības rūtis.
- P12: Apkārtnes temperatūras diapazons, kādas iedarbībai var būt izsādīts istrādājums.

VIDES AIZSARDZĪBA

Rūpējoties par tīrību un apkārtnes vidi. Ieteicam šīrot iepakojumu atkritumiem. P13: Tas apzīmējums rāda ka ir vajadzība selektīvi vakt lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Tajā veidā apzīmēti istrādājums, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Tadi istrādājumi var būt kaitīgi vidi un cilvēku veselībai, tie pieprasa speciāla tipa pārstrādāšanas / otrreizēja izmantošana / reciklēšana / neutralizēšana. Tajā veidā apzīmēti istrādājumi jāatdod atbilstīgā lietotu elektrisko un elektrisko iekārtu vākšanas punktā. Informāciju par vākšanas/sapņemšanas punktiem var iegūt no reģionālās valdības vai šī tipa iekārtas pārdevēja. Lietotu iekārtu var arī atdot pārdevējam, gadījumā kad tiek iepirkts jauns istrādājums daudzumā, kas nepārsniedz tā paša tipa iepirktais iekārtas daudzumu. Iepirkšminēti norādījumi attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju. Citās valstīs jāievēro juridiskie noteikumi, kas ir spēkā attiecīgā valstī. Ieteicam caurīties ar mūsu istrādājuma izplatītāju attiecīgajā reģionā.

PIEZĪMES / NORĀDĪJUMI

Šīs instrukcijas norādījumu neievērošana var novest līdz piem. ugunsgrēka radīšanai, apdegumiem, elektrošokam, fiziskiem ievainojumiem un citiem materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem. Papildu informācija par Kanlux markas produktus ir pieejama šeit: www.kanlux.com. Kanlux SA nenes atbildību par sekām kas radīsies šīs instrukcijas norādījumu neievērošanas dēļ. Firma Kanlux SA aizstāv sev tiesību mainīt instrukciju - aktualā versija ir pieejama mājaslapā www.kanlux.com.



INVO OP EL-53-L



INVO OP 47-L



INVO OP 77-L



INVO OP 107-L

